Dell Precision R5500 オーナーズマニュアル



規制モデル: E15S 規制タイプ: E15S001

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

↑ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失 の可能性があることを示しています。

警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™ OptiPlex™、Vostro™、およびWi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ラ イセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 — 6

Rev. A00

目次

| メモ、注意、警告 | 2 |
|---------------------------|----|
| 章 1 : コンピューター内部の作業 | 9 |
| コンピューター内部の作業を始める前に | |
| 奨励するツール | |
| コンピューターの電源を切る | 10 |
| コンピューター内部の作業を終えた後に | 10 |
| 章 2: 前面ベゼル | 11 |
| 前面ベゼルの取り外し | 11 |
| 前面ベゼルの取り付け | 11 |
| 章 3: カバー | |
| カバーの取り外し | 13 |
| カバーの取り付け | 14 |
| 章 4: 冷却用エアフローカバー | 15 |
| 冷却用エアフローカバーの取り外し | 15 |
| 冷却用エアフローカバーの取り付け | 16 |
| 章 5: オプティカルドライブ | |
| オプティカルドライブの取り外し | 17 |
| オプティカルドライブの取り付け | 18 |
| 章 6 : ハードドライブキャリア | 19 |
| ハードドライブキャリアの取り外し | 19 |
| ハードドライブキャリアの取り付け | 20 |
| 章 7 : ハードドライブアセンブリ | 21 |
| ハードドライブアセンブリの取り外し | 21 |
| ハードドライブアセンブリの取り付け | 22 |
| 章 8: SAS バックプレーン | 23 |
| SAS バックプレーンの取り外し | 23 |
| SAS バックプレーンの取り付け | 24 |
| 章 9: 電源ユニット | 25 |
| 電源ユニットの取り外し | |

| | 電源ユニットの取り付け | 25 |
|------------------------------|------------------------|----|
| 章 | : 10: コントロールパネル | 27 |
| | コントロールパネルの取り外し | 27 |
| | コントロールパネルの取り付け | 28 |
| 章 | : 11: システムファン | 29 |
| システムファンの取り外し システムファンの取り付け | システムファンの取り外し | 29 |
| | 30 | |
| 章 | : 12 : ファンブラケット | 31 |
| | 取り外し可能なファンブラケットの取り外し | 31 |
| 取り外し可能なファンブラケットの取り付け | 32 | |
| 章 | : 13 : カードケージ | 33 |
| | 拡張カードケージの取り外し | 33 |
| | 拡張カードケージの取り付け | 35 |
| 章 | : 14: 配電ユニット | |
| | 配電ユニットの取り外し | 37 |
| 配電ユニットの取り付け | 38 | |
| 章 | 15: センターライザーボード | |
| | センターライザーボードの取り外し | |
| センターライザーボードの取り付け | 42 | |
| 章 | : 16: CMOS バッテリー | |
| | CMOS バッテリーの取り外し | |
| | CMOS バッテリーの取り付け | 44 |
| 17 | Video Card | |
| | ビデオカードの取り外し | |
| | ビデオカードの取り付け | 46 |
| 章 | 18: SAS コントローラーカード | |
| | SAS コントローラーカードの取り外し | |
| | SAS コントローラーカードの取り付け | |
| | RAID 構成 | 48 |
| 章 | 19: リモートアクセスホストカード | |
| | リモートアクセスホストカードの取り外し | |
| | リモートアクセスホストカードの取り付け | 52 |

| 章 20 : フロントシャーシアセンブリ | 53 |
|---|----|
| フロントシャーシアセンブリの取り外し | |
| フロントシャーシアセンブリの取り付け | |
| 章 21 : プロセッサーとヒートシンク | 55 |
| プロセッサーとヒートシンクの取り外し | 55 |
| プロセッサーとヒートシンクの取り付け | 57 |
| 章 22 : メモリ | 59 |
| メモリの取り外し | 59 |
| メモリの取り付け | 60 |
| 章 23 : システム基板 | 63 |
| システム基板の取り外し | 63 |
| システム基板の取り付け | 64 |
| 章 24 : セットアップユーティリティ | 67 |
| 起動メニュー | |
| タイミングキーシーケンス | 68 |
| Dell Diagnostics(診断)プログラム | 68 |
| セットアップユーティリティオプション | 68 |
| 章 25 : トラブルシューティング | 75 |
| 診断 LED | |
| ビープコード | |
| エラーメッセージ | |
| Address mark not found | |
| Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するに | |
| は、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください). | 84 |
| Alert! Security override Jumper is installed | 84 |
| Attachment failed to respond | 84 |
| Bad command or file name | 84 |
| Bad error-correction code (ECC) on disk read | 84 |
| Controller has failed | 84 |
| Data error | 85 |
| Decreasing available memory | 85 |
| Diskette drive 0 seek failure | 85 |
| Diskette read failure | 85 |
| Diskette subsystem reset failed | 85 |

| Gate A20 failure85 |
|---|
| General failure85 |
| Hard-disk drive configuration error85 |
| Hard-disk drive controller failure86 |
| Hard-disk drive failure86 |
| Hard-disk drive read failure |
| Invalid configuration information-please run SETUP program |
| Invalid Memory configuration, please populate DIMM186 |
| Keyboard failure |
| Memory address line failure at address, read value expecting value86 |
| Memory allocation error |
| Memory data line failure at address, read value expecting value |
| Memory double word logic failure at address, read value expecting value87 |
| Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value87 |
| Memory write/read failure at address, read value expecting value |
| Memory size in CMOS invalid |
| Memory tests terminated by keystroke |
| No boot device available |
| No boot sector on hard-disk drive |
| No timer tick interrupt |
| Non-system disk or disk error |
| Not a boot diskette |
| Plug and play configuration error |
| Read fault |
| Requested sector not found |
| Reset failed |
| Sector not found |
| Seek error |
| Shutdown failure |
| Time-of-day clock stopped89 |
| Time-of-day not set-please run the System Setup program |
| Timer chip counter 2 failed |
| Unexpected interrupt in protected mode |
| WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] |
| eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up |
| your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告:[プライマリ/セ |
| カンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していること |
| を、デルのディスクモニターシステムが検知しました。すぐにデータをバックアップし、 |
| サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)89 |
| Write fault |
| Write fault on selected drive89 |
| X:\ is not accessible. The device is not ready90 |

| 章 26: 仕様 | 91 |
|------------------|----|
| 仕様 | 91 |
| lees 1.4 | |
| 章 27: デルへのお問い合わせ | 97 |
| デルへのお問い合わせ | 97 |

コンピューター内部の作業

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通 してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームペ ージ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。
- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的にコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。
- △ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを外す前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- ✓ メモ:お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」を参照)。

△ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次 にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
- 6. カバーを取り外します。

△ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムメディア

コンピューターの電源を切る

☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - Windows 7 の場合:

スタート をクリックします。次に、**シャットダウン**をクリックします。

- Windows Vista の場合

スタート りをクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックします。



- Windows XP の場合:

スタート \rightarrow 終了オプション \rightarrow 電源を切るの順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

1. コンピューターカバーを取り付けます。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

- **2.** 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 4. コンピューターの電源を入れます。
- 5. Dell Diagnostics を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。

前面ベゼル

前面ベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 支給されたキーを使用して、前面ベゼルのロックを解除します。



3. ベゼルのリリースタブを持ち上げ、ゆっくりと前面ベゼルをコンピューターから引き出します。



関連リンク

前面ベゼルの取り付け

前面ベゼルの取り付け

- 1. 前面ベゼルを下向きにスロットにセットし、コンピューターに向かって押し込みます。
- 2. リリースタブを固定します。
- 3. 支給されたキーを使用して、前面ベゼルをロックします。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

前面ベゼルの取り外し

カバー

カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. ラッチリリースロックを反時計方向に回してロック解除位置にします。



4. ラッチを持ち上げ、カバーをコンピューターの背面に向かってスライドさせます。



5. カバーの両側を持ち、コンピューターから取り外します。



関連リンク

カバーの取り付け

カバーの取り付け

- 1. コンピューターにカバーをセットし、カチッと所定の位置に収まるまで押さえます。
- 2. カバーラッチを押し下げます。
- 3. ドライバーを使ってラッチリリースロックを時計まわりに回転させ、カバーをロックします。
- **4.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- **5.** 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。


関連リンク

カバーの取り外し


冷却用エアフローカバー

冷却用エアフローカバーの取り外し

△ 注意: コンピューターには1台以上の CPU を搭載できます。現在、単体の CPU を取り付けている場合、空気の流れは CPU1 をすり抜けるので、ファン速度が向上し、音響パフォーマンスが低下します。この領域に透明シートを貼ることにより、空気が CPU1を横切るよう誘導されます。2台目の CPU を取り付ける場合は、この透明シートは必要なくなり、ヒートシンクと干渉するので、取り外してください。



- 1. 冷却用エアフローカバー
- 2. 透明シート CPU を 2 台取り付ける場合は、取り外してください。
- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 注意してエアフローカバーを持ち上げながら、システム基板から取り外します。



関連リンク

冷却用エアフローカバーの取り付け

冷却用エアフローカバーの取り付け

- 1. 注意しながら、システムファンのエアフローカバーをシステム基板にセットします。
- **2.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **3.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

冷却用エアフローカバーの取り外し

オプティカルドライブ

オプティカルドライブの取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- **4.** 冷却用<u>エアフローカバー</u>を取り外します。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブの背面から外します。



6. 青のリリースタブを押し、コンピューターの前面に向かって押します。



7. オプティカルドライブをコンピューターの前面にスライドさせ、ドライブベイから解除します。



関連リンク

オプティカルドライブの取り付け

オプティカルドライブの取り付け

- 1. オプティカルドライブをドライブベイに挿入します。
- 2. 電源ケーブルとデータケーブルを接続します。
- 3. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **4.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **5.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

オプティカルドライブの取り外し


ハードドライブキャリア

ハードドライブキャリアの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- 6. リリースボタンを押します。



7. ハードドライブキャリアの持ち手を引っ張ります。



8. ハードドライブの前面を持ち、ドライブベイから取り出せるまでスライドさせまう s。



関連リンク

ハードドライブキャリアの取り付け

ハードドライブキャリアの取り付け

- 1. ハードドライブをドライブベイに挿入します。
- 2. カチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブキャリアの持ち手を押します。
- 3. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

ハードドライブキャリアの取り外し

ハードドライブアセンブリ

ハードドライブアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- **4.** <u>冷却用エアフローカバー</u>を取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブキャディをハードドライブに固定するネジを外します。



8. ハードドライブキャディの片側でも同様に取り外します。



9. ハードドライブキャディを持ち上げながら、ハードドライブから取り出します。



関連リンク

ハードドライブアセンブリの取り付け

ハードドライブアセンブリの取り付け

- 1. ハードドライブをハードドライブキャディにセットします。
- 2. ハードドライブをハードドライブキャディのいずれかの面に固定するネジを締めます。
- **3.** ハードドライブキャリアを取り付けます。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **5.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 6. 前面ベゼルを取り付けます。
- 7. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。


関連リンク

ハードドライブアセンブリの取り外し


SASバックプレーン

SAS バックプレーンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS ケーブルを取り外します。



9. 青色のリリースタブをハードドライブのハウジングアセンブリに刻印されている矢印の方向に押して、バックプレーンを上方向にスライドさせます。



関連リンク

SAS バックプレーンの取り付け

SAS バックプレーンの取り付け

- 1. 青いリリースタブを押し、ハードドライブアセンブリに沿ってバックプレーンをスロットに挿入します。
- 2. SAS ケーブルを接続します。
- 3. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- **4.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 6. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- **8.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

SAS バックプレーンの取り外し

電源ユニット

電源ユニットの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. オレンジのタブをラッチに向かって押したままにします。電源ユニットを引っ張りながら、コンピューターから取り出します。



関連リンク

電源ユニットの取り付け

電源ユニットの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、電源ユニットをコンピューターに差し込みます。
- **2.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **3.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- **4.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 6. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- **8.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

<u>電源ユニットの取り外し</u>

コントロールパネル

コントロールパネルの取り外し

↑ 注意: コントロールパネルの分解/組み立てには、T10とT8の2種類のトルクドライバーが必要です。

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを固定しているトルクネジを見つけ、取り外します。



11. コントロールパネルケーブルを取り外します。



関連リンク

コントロールパネルの取り付け

コントロールパネルの取り付け

- 1. コントロールパネルケーブルを取り付けます。
- 2. コントロールパネルを固定するトルクネジを取り付けます。
- 3. 電源ユニットを取り付けます。
- **4.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **5.** <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り付けます。
- 7. オプティカルドライブを取り付けます。
- 8. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **9.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 10. 前面ベゼルを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


関連リンク

コントロールパネルの取り外し


システムファン

システムファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- **9.** <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. リリースタブを押して、ファンを冷却ファンアセンブリから取り外します。



12. 手順11を繰り返して、残りの冷却ファン5台を取り外します。



関連リンク

システムファンの取り付け

システムファンの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、冷却ファンアセンブリにファンを挿入します。
- 2. 残りの冷却ファンについても手順1を繰り返します。
- 3. コントロールパネルを取り付けます。
- **4.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **5.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **6.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 7. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- **8.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- **9.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **10.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 11. 前面ベゼルを取り付けます。
- 12. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

システムファンの取り外し


ファンブラケット

取り外し可能なファンブラケットの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- **6.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. 電源ユニットを取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- **11.** <u>システムファン</u>を取り外します。
- 12. リリースタブを両方同時に上向きに引き、ブラケットを解除します。



13. 注意して持ち上げながら、コンピューターから取り外し可能なファンブラケットを取り出します。



関連リンク

取り外し可能なファンブラケットの取り付け

取り外し可能なファンブラケットの取り付け

- 1. ファンブラケットをコンピューターにセットします。
- 2. 同時に両方のリリースタブを下向きに押し、ブラケットを固定します。
- 3. システムファンを取り付けます。
- **4.** <u>コントロールパネル</u>を取り付けます。
- **5.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **6.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- **8.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **9.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 10. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- 11. カバーを取り付けます。
- 12. 前面ベゼルを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

取り外し可能なファンブラケットの取り外し


カードケージ

拡張カードケージの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. 電源ユニットを取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- **11.** <u>システムファン</u>を取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 電源ケーブルを固定するクリップを取り外します。




14. 拡張カードケージを接続するケーブルを引き抜きます。




15. 拡張カードケージを注意しながら持ち上げます。




16. 拡張ケージを裏返します。



17. 拡張カードに接続するケーブルを取り外します。



18. 外付け拡張カードケージを注意して持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



19. 拡張カードケージを接続するケーブルを取り外します。



20. 内部拡張カードケージを注意して持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



関連リンク

拡張カードケージの取り付け

拡張カードケージの取り付け

- 1. コンピューターに、内蔵拡張カードケージをセットします。
- 2. 拡張カードケージのケーブルを接続します。
- 3. コンピューターに、外付け拡張カードケージをセットします。
- 4. 拡張カードのケーブルを接続します。
- 5. 拡張ケージを裏返します。
- 6. 拡張カードケージをセットし、固定します。
- 7. 拡張カードケージを繋ぐケーブルを配線します。
- 8. 電源ケーブルを固定するクリップを取り付けます。
- **9.** <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **10.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 11. コントロールパネルを取り付けます。
- **12.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **13.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **14.** <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- **15.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **16.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 17. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **18.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **19.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 20. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

拡張カードケージの取り外し

配電ユニット

配電ユニットの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り外します。
- **6.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- **10.** <u>コントロールパネル</u>を取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- **13.** <u>拡張カードケージ</u>を取り外します。
- 14. 配電ユニットを接続しているケーブルクリップを解除します。



15. CPU 1、CPU 2、SAS バックプレーンやオプティカルドライバー電源コネクターを取り外します。



16. CPU 1、CPU 2、SAS バックプレーンやオプティカルドライバー電源コネクターを引き抜きます。



17. 配電ユニットを固定しているネジを取り外します。



18. 注意して持ち上げながら、配電ユニットをコンピューターから取り出します。



関連リンク

配電ユニットの取り付け

配電ユニットの取り付け

- 1. 配電ユニットをコンピューターにセットします。
- 2. 配電ユニットを固定するネジを取り付けます。
- 3. CPU 1、CPU 2、SAS バックプレーンやオプティカルドライバー電源ケーブルを配線し、設置します。
- 4. CPU1、CPU2、SAS バックプレーンやオプティカルドライバー電源コネクターを接続します。
- 5. 配電ユニットにつながるケーブルを取り付けます。
- **6.** <u>カードケージ</u>を取り付けます。
- **7.** <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **8.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- **9.** <u>コントロールパネル</u>を取り付けます。
- **10.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。


- **11.** <u>SAS バックプレーン</u>を取り付けます。
- **12.** <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- **13.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **14.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- **15.** <u>冷却用エアフローカバー</u>を取り付けます。
- **16.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **17.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 18. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

配電ユニットの取り外し


センターライザーボード

センターライザーボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. 電源ユニットを取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- **13.** 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- 15. リリースタブを上向きに持ち上げ、ゆっくりとセンターライザーボードを右側にスライドさせます。



16. センターライザーボードを持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



センターライザーボードの取り付け

センターライザーボードの取り付け

- 1. センターライザーボードをコンピューターにセットします。
- 2. センターライザーボードを所定の位置にスライドさせ、リリースタブを下向きに押します。
- 3. 配電ユニットを取り付けます。
- **4.** <u>カードケージ</u>を取り付けます。
- **5.** ファンブラケットを取り付けます。
- **6.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 7. コントロールパネルを取り付けます。
- **8.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **9.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- 10. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 11. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- 12. オプティカルドライブを取り付けます。
- **13.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **14.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **15.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 16. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

センターライザーボードの取り外し

CMOSバッテリー

CMOS バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- 14. 配電ユニットを取り外します。
- **15.** <u>センターライザーボード</u>を取り外します。
- 16. 配電ユニットに接続するケーブルを取り外します。



17. ソケットからポップアップするように、コイン型電池を内側に押します(配電ユニットは視界の妨げになるので取り外します)。



18. コイン型電池をシステムから取り出し、電池を適切に処分します。



関連リンク

CMOS バッテリーの取り付け

CMOS バッテリーの取り付け

- 1. コイン型電池をコンピューターのソケットに固定します。
- 2. 配電ユニットに接続するケーブルを取り付けます。
- **3.** <u>センターライザーボード</u>を取り付けます。
- **4.** 配電ユニットを取り付けます。
- 5. カードケージを取り付けます。
- **6.** ファンブラケットを取り付けます。
- **7.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- **8.** <u>コントロールパネル</u>を取り付けます。
- **9.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **10.** <u>SAS バックプレーン</u>を取り付けます。
- 11. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- **12.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- 13. オプティカルドライブを取り付けます。
- **14.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **15.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **16.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 17. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


関連リンク

CMOS バッテリーの取り外し


Video Card

ビデオカードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- **15.** <u>センターライザーボード</u>を取り外します。
- **16.** <u>CMOS バッテリー</u>を取り外します。
- **17.** リリースラッチを押して、ビデオカードを解除します。



18. (1) に示すようにリリースタブを押し、注意してビデオカードを持ち上げ、(2) に示すようにコンピューターから取り出します。



ビデオカードの取り付け

ビデオカードの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、ビデオカードをスロットに差し込みます。
- 2. リリースラッチを押して、ビデオカードを固定します。
- 3. <u>CMOS バッテリー</u>を取り付けます。
- 4. センターライザーボードを取り付けます。
- **5.** 配電ユニットを取り付けます。
- 6. カードケージを取り付けます。
- 7. <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **8.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 9. コントロールパネルを取り付けます。
- 10. <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **11.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- 12. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 13. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- **14.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 15. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **16.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **17.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 18. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


関連リンク

ビデオカードの取り外し

SAS コントローラーカード

SAS コントローラーカードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. 電源ユニットを取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- **11.** <u>システムファン</u>を取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- **13.** <u>拡張カードケージ</u>を取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- 15. センターライザーボードを取り外します。
- **16.** CMOS バッテリーを取り外します。
- **17.** <u>ビデオカード</u>を取り外します。
- 18. リリースラッチを押して、SAS コントローラーカードを解除します。



19. 注意して持ち上げながら、SAS コントローラーカードをコンピューターから取り出します。



SASコントローラーカードの取り付け

SAS コントローラーカードの取り付け

- 1. SAS コントローラーカードをコンピューターにセットして、挿入します。
- 2. リリースラッチを押して、SAS コントローラーカードを固定します。
- 3. ビデオカードを取り付けます。
- 4. CMOS バッテリーを取り付けます。
- **5.** <u>センターライザーボード</u>を取り付けます。
- **6.** 配電ユニットを取り付けます。
- 7. カードケージを取り付けます。
- 8. ファンブラケットを取り付けます。
- **9.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- **10.** <u>コントロールパネル</u>を取り付けます。
- 11. 電源ユニットを取り付けます。
- **12.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- 13. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- **14.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **15.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 16. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **17.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 18. 前面ベゼルを取り付けます。
- 19. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。
- **20.** RAID を有効にするには、RAID 設定を参照してください。

関連リンク

SASコントローラーカードの取り外し

RAID 構成

Dell Precision R5500 は RAID 構成 0、1、5、10 をサポートします。

メモ: 詳細については、support.dell.com/manuals で SAS コントローラーカードユーザーガイドを参照してください。

メモ: Dell Precision R5500 ハードディスクドライブのバックプレーンアーキテクチャでは、1 度に使用できるハードディスクドライブコントローラーは1 台のみです。


RAID 構成手順を開始する前に、コンピューターを RAID 対応モードに設定してください。以下の手順で、コンピューターの RAID を構成します。

- 1. セットアップユーティリティを起動し、**Drives**(ドライブ)を選択します。<**Enter>**を押します。
- 2. SATA operation (SATA 操作) を選択し、<Enter> を押します。
- 3. RAID On (RAID オン) を選択し、<Enter> を押し、次に <Esc> を押します。
- 4. Save/Exit (保存/終了) を選択し、<Enter> を押します。セットアップユーティリティを終了し、起動プロセスを再開します。

リモートアクセスホストカード

リモートアクセスホストカードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- **11.** <u>システムファン</u>を取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- 15. センターライザーボードを取り外します。
- **16.** CMOS バッテリーを取り外します。
- 17. ビデオカードを取り外します。
- **18.** SAS コントローラーカードを取り外します。
- 19. リリースラッチを押して、リモートアクセスホストカードを解除します。



20. 注意して持ち上げながら、リモートアクセスホストカードをコンピューターから取り出します。



リモートアクセスホストカードの取り付け

リモートアクセスホストカードの取り付け

- 1. リモートアクセスホストカードをセットし、スロットに挿入します。
- 2. リリースラッチを取り付け、リモートアクセスホストカードを固定します。
- 3. <u>SAS コントローラーカード</u>を取り付けます。
- 4. ビデオカードを取り付けます。
- 5. CMOS バッテリーを取り付けます。
- **6.** センタ<u>ーライザーボード</u>を取り付けます。
- 7. 配電ユニットを取り付けます。
- **8.** <u>カードケージ</u>を取り付けます。
- 9. ファンブラケットを取り付けます。
- **10.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 11. コントロールパネルを取り付けます。
- 12. 電源ユニットを取り付けます。
- **13.** SAS バック<u>プレーン</u>を取り付けます。
- 14. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 15. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- **16.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- **17.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **18.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 19. 前面ベゼルを取り付けます。
- 20. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


関連リンク

リモートアクセスホストカードの取り外し

フロントシャーシアセンブリ

フロントシャーシアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- **3.** <u>カバー</u>を取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- **9.** <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- 15. センターライザーボードを取り外します。
- **16.** <u>CMOS バッテリー</u>を取り外します。
- 17. ビデオカードを取り外します。
- **18.** SAS コントローラーカードを取り外します。
- 19. リモートアクセスホストカードを取り外します。
- **20.** 2つのリリースタブ (1 としてマーキング) を押し、フロントシャーシアセンブリをコンピューターの前面に向かってスライドさせます (2 としてマーキング)。



関連リンク

<u>フロントシャーシアセン</u>ブリの取り付け

フロントシャーシアセンブリの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、コンピューターの背面に向かってフロントシャーシアセンブリをスライドさせます。
- 2. リモートアクセスホストカードを取り付けます。
- 3. SAS コントローラーカードを取り付けます。
- **4.** <u>ビデオカード</u>を取り付けます。
- 5. CMOS バッテリーを取り付けます。
- 6. センターライザーボードを取り付けます。
- 7. 配電ユニットを取り付けます。
- **8.** <u>カードケージ</u>を取り付けます。
- **9.** <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **10.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 11. コントロールパネルを取り付けます。
- 12. <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **13.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **14.** <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- 15. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- **16.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- 17. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **18.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **19.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 20. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

フロントシャーシアセンブリの取り外し


プロセッサーとヒートシンク

プロセッサーとヒートシンクの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- 9. 電源ユニットを取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- **15.** <u>センターライザーボード</u>を取り外します。
- **16.** CMOS バッテリーを取り外します。
- 17. ビデオカードを取り外します。
- 18. SAS コントローラーカードを取り外します。
- **19.** <u>リモートアクセスホストカード</u>を取り外します。
- 20. フロントシャーシアセンブリを取り外します。
- 21. ヒートシンクの拘束ネジを緩めます。



22. 注意しながらプロセッサーからヒートシンクを持ち上げ、コンピューターから取り外します。



23. プロセッサーのソケットリリースレバーを親指で押し下げてタブの下から引き出し、レバーをロック位置から外します。




24. プロセッサーがソケットから外れるまで、レバーを上方向に **90°**回転させます。 プロセッサーシールドを上方向に回転させ、取り外します。



25. 注意しながらプロセッサーを持ち上げて、ソケットから外します。



26. 2 台目のプロセッサー (取り付けられている場合) についても手順 21 から 25 までを繰り返します。



プロセッサーとヒートシンクの取り付け

プロセッサーとヒートシンクの取り付け

- 1. プロセッサーをセットし、ソケットに挿入します。
- 2. プロセッサーシールドを下方向に押し、ソケットをカバーします。
- 3. プロセッサーソケットのリリースレバーを下方向に押し、タブの下のロック位置に固定します。
- **4.** ヒートシンクをシステム基板のプロセッサーの上にセットします。
- 5. ヒートシンクの拘束ネジを締めて、固定します。
- 6. 2台目のプロセッサーについても手順1から5までを繰り返します。
- 7. フロントシャーシアセンブリを取り付けます。
- **8.** <u>リモートアクセスホストカード</u>を取り付けます。
- 9. SAS コントローラーカードを取り付けます。
- **10.** <u>ビデオカード</u>を取り付けます。
- 11. CMOS バッテリーを取り付けます。
- **12.** <u>センターライザーボード</u>を取り付けます。
- **13.** 配電ユニットを取り付けます。
- 14. カードケージを取り付けます。
- **15.** <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **16.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- 17. コントロールパネルを取り付けます。
- **18.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **19.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- 20. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 21. ハードドライブキャリアを取り付けます。
- 22. オプティカルドライブを取り付けます。
- 23. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **24.** カバーを取り付けます。
- **25.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 26. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

関連リンク

プロセッサーとヒートシンクの取り外し

メモリ

メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- **2.** <u>前面ベゼル</u>を取り外します。
- **3.** <u>カバー</u>を取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。
- **6.** ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り外します。
- 8. <u>SAS バックプレーン</u>を取り外します。
- **9.** <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- 11. システムファンを取り外します。
- **12.** 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- 14. 配電ユニットを取り外します。
- 15. センターライザーボードを取り外します。
- **16.** <u>CMOS バッテリー</u>を取り外します。
- 17. ビデオカードを取り外します。
- **18.** SAS コントローラーカードを取り外します。
- 19. リモートアクセスホストカードを取り外します。
- **20.** <u>フロントシャーシアセンブリ</u>を取り外します。
- **21.** プロセッサーおよびヒートシンクを取り外します。
- 22. メモリタブを解除します。



23. メモリモジュールを取り外します。



24. 他のメモリモジュールについても手順22から23を繰り返します。



関連リンク

メモリの取り付け

メモリの取り付け

- 1. メモリモジュールをスロットに挿入します。
- 2. メモリタブを押して、ロック位置に戻します。
- **3.** 残りのメモリモジュールについても手順1から2を繰り返します。
- **4.** プロセッサーとヒートシンクを取り付けます。
- **5.** <u>フロントシャーシアセンブリ</u>を取り付けます。
- 6. リモートアクセスホストカードを取り付けます。
- 7. <u>SAS コントローラーカード</u>を取り付けます。
- **8.** <u>ビデオカード</u>を取り付けます。
- 9. <u>CMOS バッテリー</u>を取り付けます。
- **10.** センターライザーボードを取り付けます。
- 11. 配電ユニットを取り付けます。
- **12.** <u>カードケージ</u>を取り付けます。
- 13. ファンブラケットを取り付けます。
- **14.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- **15.** コントロールパネルを取り付けます。
- **16.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **17.** SAS バックプレーンを取り付けます。
- **18.** <u>ハードドライブアセンブリ</u>を取り付けます。
- **19.** <u>ハードドライブキャリア</u>を取り付けます。
- **20.** オプティカルドライブを取り付けます。


- **21.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **22.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- 23. 前面ベゼルを取り付けます。
- **24.** 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

メモリの取り外し


システム基板

システム基板の取り外し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. カバーを取り外します。
- 4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
- **5.** オプティカルドライブを取り外します。
- 6. ハードドライブキャリアを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- **8.** SAS バックプレーンを取り外します。
- **9.** <u>電源ユニット</u>を取り外します。
- 10. コントロールパネルを取り外します。
- **11.** <u>システムファン</u>を取り外します。
- 12. 取り外し可能なファンブラケットを取り外します。
- 13. 拡張カードケージを取り外します。
- **14.** 配電ユニットを取り外します。
- 15. センターライザーボードを取り外します。
- **16.** CMOS バッテリーを取り外します。
- 17. ビデオカードを取り外します。
- 18. SAS コントローラーカードを取り外します。
- 19. リモートアクセスホストカードを取り外します。
- 20. フロントシャーシアセンブリを取り外します。
- **21.** プロセッサーとヒートシンクを取り外します。
- 22. メモリを取り外します。
- 23. システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。



24. 青いリリースタブを持ち上げ、ゆっくりとシステム基板を左にスライドさせます。



25. 注意してシステム基板を持ち上げながら、コンピューターから取り外します。



関連リンク

システム基板の取り付け

システム基板の取り付け


- 1. システム基板をシャーシにセットします。
- **2.** システム基板をコンピューターの背面に向かってゆっくりとスライドさせます。青のリリースタブを押します。
- 3. すべてのケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. メモリを取り付けます。
- **5.** プロセッサーとヒートシンクを取り付けます。
- **6.** <u>フロントシャーシアセンブリ</u>を取り付けます。
- 7. <u>リモートアクセスホストカード</u>を取り付けます。
- 8. SAS コントローラーカードを取り付けます。
- **9.** <u>ビデオカード</u>を取り付けます。
- 10. CMOS バッテリーを取り付けます。
- 11. センターライザーボードを取り付けます。
- **12.** <u>配電ユニット</u>を取り付けます。
- **13.** カードケージを取り付けます。
- **14.** <u>ファンブラケット</u>を取り付けます。
- **15.** <u>システムファン</u>を取り付けます。
- **16.** コントロールパネルを取り付けます。
- **17.** <u>電源ユニット</u>を取り付けます。
- **18.** <u>SAS バックプレーン</u>を取り付けます。
- **19.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。

- **20.** ハードドライブキャリアを取り付けます。
- **21.** <u>オプティカルドライブ</u>を取り付けます。
- **22.** 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- **23.** <u>カバー</u>を取り付けます。
- **24.** <u>前面ベゼル</u>を取り付けます。
- 25. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

システム基板の取り外し

セットアップユーティリティ

起動メニュー



旧バージョンのワークステーションプラットフォームと同様、このコンピューターは1回限りの起動メニューに対応します。セットアップユーティリティで定義した起動デバイス順序をスキップして、特定のデバイス (たとえば、フロッピー、CD-ROM、またはハードドライブ)から直接起動できるスピーディで便利なメカニズムを提供します。

- **アクセスが容易** <**Ctrl><Alt><F8>** キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、システム起動中に <**F12>** を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。
- **ユーザープロンプト** メニューへのアクセスが簡単になった他、ユーザーは BIOS スプラッシュ画面でキーストロークを使用して操作することができるようになりました。キーストロークはユーザーに「非表示」ではなくなりました。
- **診断オプション** 起動メニューには、IDE Drive Diagnostics(IDE ドライブ診断)(90/90 ハードドライブ診断)と Boot to the Utility Partition(ユーティリティパーティションへの起動)という 2 つの診断オプションが用意されています。ユーザーは、<Ctrl><Alt><D>と <Ctrl><Alt><D>と <Ctrl><Alt><F10>というキーの組み合わせを覚える必要がなくなりました。

メモ:1回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がいなくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。

コンピューターには、Dell ロゴ画面で POST プロセス中に使用可能なキーストロークオプションがいくつかあります。このキーストロークによって一部のオプションが使用可能になります。

| キーストローク | 機能 | 説明 |
|---|-----------------|---|
| <f2></f2> | - / ' / / ' | セットアップユーティリティを使用して、ユ ーザー定義の設定を変更します。 |
| <f12>または<ctrl><alt><f8></f8></alt></ctrl></f12> | 起動メニューを 起動する | 1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー |
| <f3></f3> | ネットワーク起 動 | BIOS 起動シーケンスをスキップして、ネットワークに直接起動します。 |

タイミングキーシーケンス

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、モニターにキーボードエラーが表示され、<Ctrl><Alt> キーでシステムを再起動できなくなります。

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。このタイミングをチェックするには、**2** 通りの方法があります。

- キーボードのライトが点滅する。
- 起動中に [F2=Setup] プロンプトが画面右上に表示される。

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目の方法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がっていない場合は、ビデオ信号が表示されるまでにチャンスを逃してしまうこともあります。その場合、ライトでチェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。

Dell Diagnostics (診断) プログラム

工場出荷時にインストール済みのプラットフォームには、インストール済みユーティリティパーティションに 32 ビットシステム診断機能を備えています。システム起動中に <F12> キーストロークを使用して診断機能にアクセスし、Diagnostics (診断)を選択します。

キーストロークを押すと、適切なモジュールが読み込まれ、PSA 診断機能が起動します。これがスキップされると、標準の Dell Diagnostics メインメニューが表示されます。診断を終了すると、システムは再起動し、インストール済みのオペレーティングシステムに戻ります。<Ctrl><Alt> キーストロークでコンピューターを再起動した場合も、システムは通常の起動シーケンスに戻ります。

サービス交換を行ったドライブには、ユーティリティパーティションはないため、上記の機能は使用できません。キーストロークを押しても、無視されます。

メモ: ユーティリティパーティションは、デバッグルーティンや FDISK ユーティリティで保護されていません。

セットアップユーティリティオプション

- **メモ:**お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。
 - BIOS の設定を変更するには、以下のオプションのいずれかを選択して情報を更新し、Apply(適用)をクリックします。
 - 工場出荷時の設定に戻すには、Load Defaults (デフォルトの読み込み) をクリックします。
 - ウィンドウを閉じるには、**Exit**(終了)をクリックします。

General (一般)

System Board (システム基 以下の情報が表示されます。 板)

- システム情報: BIOS バージョン、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、アセットタグ、製造日、所有日を表示します。
- メモリ情報:取り付け済みのメモリ、メモリスピード、アクティブチャンネル数、メモリテクノロジー、DIMM 1 サイズ、DIMM 2 サイズ、DIMM 3 サイズ、DIMM 6 サイズ、DIMM 6 サイズ、DIMM 7 サイズ、DIMM 8 サイズ、DIMM 9 サイズ、DIMM 10 サイズ、DIMM 11 サイズ、および DIMM 12 サイズを表示します。
- プロセッサー情報: 各 CPU のプロセッサー情報を表示します。以下のフィールドは、CPU1と CPU2 で共通です: プロセッサータイプ、プロ

General (一般)

セッサースピード、QPI スピード、プロセッサー L2 キャッシュ、プロセッサー L3 キャッシュ、プロセッサー ID、Microcode バージョン、マルチコア対応、HT 対応、および 64 ビットテクノロジー

• スロット情報: SLOT1、SLOT1、SLOT2、SLOT3、SLOT4、SLOT5、SLOT6、および SLOT7 を表示します。

Date/Time (日時)

現在の日時設定を表示します。システムの日付と時間設定を変更すると、すぐに適用されます。

Boot Sequence (起動順序)

このリスト内の指定されたデバイスからコンピュータが OS を探す順序です。

- USB Floppy Drive (USB フロッピードライブ)
- #2300 ID00 LUN0 FUJITSU MBE2147RC
- #2300 ID01 LUN0 FUJITSU MBE2147RC
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- オンボード、または USB CD-ROM ドライブ
- USB Device (USB デバイス)

ドライブ

Diskette Drive (ディスケット BIOS のフロッピードライブの設定方法を決定します。 ドライブ)

- Disabled (無効)
- Enabled (有効 (デフォルト))

SATA Operation (SATA 操作) 内蔵ハードドライブコントローラーの動作モードを次のいずれかに設定します。

- RAID 自動検出 / AHCI
- RAID 自動検出 / ATA
- (デフォルトは RAID On)

Smart Reporting (スマートレ 統合ドライブのハードドライブエラーを起動時にレポートするかどうかをコポート) ントロールします。

Enable Smart Reporting (スマートレポートの有効化) — デフォルトで無効

Drives (ドライブ)

コンピューターの各ドライブの有効化または無効化を選択するフィールドで す。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3
- SATA-4
- SATA-5

System Configuration (システム設定)

Integrated NICs (内蔵 統合ネットワークカードを有効または無効にします。統合 NIC を次のように設 NIC) 定します。

• Disable (無効)

System Configuration (システム設定)

- Enable (有効) (デフォルト)
- Enabled with PXE (PXE 付きで有効)

USB Controller (USB コン 内蔵 USB コントローラを有効または無効にします。

トローラー)

- Disable (無効)
- Enable (有効) (デフォルト)
- No boot (起動なし)

Serial Port #1 (シリアルポ 内蔵シリアルポートの動作を決定します。

ート1)

- Disable (無効)
- Auto (自動) (デフォルト)
- COM1
- COM3

SSC (Spread Spectrum

SSCを有効または無効にします。

Clocking)

- Disable (無効)
- Enable (有効) (デフォルト)

Miscellaneous Devices (各 各種システムデバイスを有効または無効にします。

種デバイス)

- Front USB (前面 USB)
- Rear USB (後部 USB)
- Audio (オーディオ)

Video (ビデオ)

Hyper-Threading

Primary Video (プライマリ 2 台以上のコントローラーが使用可能な場合、システムがプライマリビデオコン ビデオ) トローラーを割り当てる順序を指定することができます。

- **Option 1** (オプション 1)
- **Option 2** (オプション 2)

Performance (パフォーマンス)

Multi Core Support (マルチ コンピューターで1台、またはすべてのコアを有効にするか否かを指定します。 コアサポート)

Enable Multi Core Support (マルチコアサポートを有効化) — デフォルトで有効

Technology (ハイパースレ Enable Hyper-Threading Technology (ハイパースレッドテクノロジーを有効化) —

ハイパースレッドテクノロジーを有効または無効にします。

デフォルトで無効 ッドテクノロジー)

Intel TurboBoost プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効、または無効にします。

Enable Intel Turbo Boost Technology (Intel TurboBoost モードを有効化) — デフォ

ルトで有効

Intel SpeedStep プロセッサーの Intel SpeedStep モードを有効、または無効にします。

Enable Intel SpeedStep(Intel SpeedStep モードを有効化) — デフォルトで有効

Performance (パフォーマンス)

C States Control (**C** ステー 追加のプロセッサーのスリープ状態を有効、または無効にします。

タスコントロール) C States Control (C ステータスコントロール) ― デフォルトで有効

Hardware Prefetcher 有効にすると、自動的にデータとコードをプロフェッサーにプリフェッチ(事

前読み出し)します。

Enable Hardware Prefetcher(Hardware Prefetcher を有効化) — デフォルトで有効

Adjacent Cache Line Prefetch

有効にすると、プロセッサーが現在および後続のキャッシュラインを取得しま

Enable Adjacent Cache Line Prefetch (Adjacent Cache Line Prefetch を有効化) — デ

フォルトで有効

値の制限)

Limit CPUID Value (CPU ID プロセッサーの標準 CPU ID 機能がサポートする最大値を制限します。 Enable CPUID Limit (CPU ID 値の制限を有効化) — デフォルトで無効

Memory Node Interleaving (メモリノードのインタ ーリーブ)

物理的プロセッサー間で分散し、オペレーティングシステムにレポートするシ ステムメモリの数をコントロールします。

• **SMP** (デフォルト)

NUMA

Virtualization Support (仮想化サポート)

Virtualization (仮想化) Intel Virtualization Technology によって提供される付加的なハードウェア機能

を仮想マシンモニター (VMM) が利用できるようにするかどうかを指定しま

す。

Enable Intel® Virtualization Technology (Intel® 仮想化技術の有効化) - デフォル

トで有効

VT for Direct I/O Virtual Machine Monitor (VMM) でダイレクト I/O 用 Intel Virtualization Technology

による追加ハードウェア機能を使用できるようにするかどうかを指定しま

す。

Enable Intel® VT for Direct I/O(Intel® VT for Direct I/O を有効化) - デフォルトで

無効

Security (セキュリティ)

Administrator Password (管 不正なユーザーによる設定変更を禁止します。以下の詳細情報を入力して [OK] 理者パスワード) をクリックします。

- 1. 古いパスワード
- 2. 新しいパスワード
- 3. 新しいパスワードを再入力します。

System Password (システ 不正なユーザーによる起動を禁止します。以下の詳細情報を入力して [OK] をク ムパスワード) リックします。

- 1. 古いパスワードを入力 パスワードが設定されていない場合は、[Enter the old password] (古いパスワードを入力) フィールドも設定されません。
- 2. 新しいパスワードの入力
- 3. パスワードを再入力します。

Password Changes (パスワ システムパスワードと管理者パスワードの相互関係をコントロールします。 ードの変更) Enable Password Changes (パスワード変更を有効化) (デフォルトで有効)

Security (セキュリティ)

リティ)

TPM Security (TPM セキュ システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、オペレーティングシス テムから認識できるかどうかをコントロールします。有効に設定すると、POST 中に BIOS が TPM をオンにし、オペレーティングシステムで使用できるようにな ります。

> TPM Security (TPM セキュリティ) (デフォルトで無効) 有効に設定すると、以下の3種類のオプションを選択できます。

- Deactivate (無効)
- Activate (有効)
- Clear (クリア)

ポート)

CPU XD Support (CPU XD サ プロセッサーの XD (Execute Disable) モードを有効または無効にします。 **Enable CPU XD Support (CPU XD** サポートを有効化) — デフォルトで有効

護)

OROM Protection (OROM 保 起動中、オプション ROM 設定 (CTRL+I または CRTL+P) へのアクセスを許可する かどうかを決定します。

Enable OROM Protection (OROM 保護を有効化) — デフォルトで有効

Computrace(R)

オプションの Absolute Software 社製 Computrace Service の BIOS モジュールイン ターフェースを有効または無効にします。

- Deactivate (無効) デフォルトで無効
- Disable (無効)
- Activate (有効)

Chassis Intrusion (シャー シイントルージョン)

シャーシイントルージョン機能をコントロールします。このオプションは次の ように設定できます。

Clear Intrusion Warning(イントルージョン警告を解除) — デフォルトで有効 このチェックボックスを選択すると、使用可能なオプションが有効化されます。

- Disable (無効)
- Enable(有効)
- On-Silent (オンサイレント) ― デフォルトで有効に設定されます (シャ ーシイントルージョンが検出された場合)。

Power Management (電力の管理)

AC Recovery (AC 回復)

電力損失の後、AC電源を回復した場合のシステムの対応を決定します。AC回 復を次のように設定できます。

- Power Off (電源オフ) (デフォルト)
- Power On (電源オン)
- Last State (最後の状態)

Auto On Time (自動起動時 間)

自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定します。標準的な12時間形 式(時間/分/秒)で時間を決定します。時間とAM/PMフィールドに数値を入力 して、起動時間を変更します。次のオプションがあります:

- Disable (無効) (デフォルト)
- Every Day (毎日)
- Weekdays (平日)

Power Management (電力の管理)

メモ: この機能は、電源タップのスイッチやサージプロテクタでコンピュー タをシャットダウンした場合、または Auto Power (自動電源オン) が無効 に設定されている場合は動作しません。

ード)

Low Power Mode (低電力モ シャットダウンまたはハイバーネイドモードの間、コンピューターを省電力モ ードにするかどうかを決定します。

Enable Low Power Mode(低電力モードを有効化) — デフォルトで無効

Remote Wake Up (リモート サスペンド、ハイバーネイド、またはオフ状態からリモートでシステムをウェ ウェイクアップ) ークするかどうかを決定します。

- Disable (無効)
- Enable (有効)
- Enable with Boot NIC (起動 NIC で有効)

Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービスタグ) お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。

Asset Tag (アセットタグ) Asset Tag が未設定の場合、システムの Asset Tag を作成できます。

System Management (システ システム管理と機構をコントロールします。

ム管理)

• Disable (無効) (デフォルト)

DASH/ASF 2.0

SERR Messages (SERR メッセ SERR Message メカニズムを制御します。

ージ)

Enable SERR Messages (SERR メッセージを有効化) ― デフォルトで有効

POST Behavior (POST 動作)

Fast Boot (高速起動) 一部の互換性手順をスキップすることにより起動プロセスを高速化します。

Enable Fast Boot (高速起動を有効化) ― デフォルトで有効

NumLock LED コンピューターの起動時、Numlock 機能をオンにするかどうかを指定します。

Enable Numlock LED (NumLock LED の有効化) — デフォルトで有効

キー)

POST Hotkeys (POST ホット セットアップユーティリティまたはクイックブート機能を起動するにはキー ストロークシーケンスが必要である旨を通知するメッセージをサインオン画

面に表示させるかどうかを指定します。

F12 をオン = **Boot** menu (起動メニュー) — デフォルトで有効

エラー)

Keyboard Errors (キーボード システムの起動時、キーボードに関連するエラーをレポートするかどうかを 指定します。

Enable Keyboard Error Detection (キーボードエラー検出を有効化)

FX100 BIOS Access (FX100 BIOS アクセス)

有効にすると、リモートユーザーは FX100 ポータル経由で BIOS セットアップ にアクセスできます。

Enable FX100 BIOS Access (FX100 BIOS アクセスを有効化) ― デフォルトで有

System Logs (システムログ)

BIOS Events (BIOS イベン システムイベントログが表示され、ユーザーは次の操作を選択できます。 ト)

- Clear Log (ログのクリア)
- Mark all Entries (すべてのエントリにマークを付ける)

トラブルシューティング

診断 LED

メモ: 診断 LED は POST プロセスにおける進捗状況のインジケーターです。 POST ルーティンを停止させる問題については表示しません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、POST の間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。



プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確に指摘することができるようになりました。

✓ メモ:電源ボタンが橙色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場合は点滅しません。これには

特別な意味はありません。

問題の内容

トラブルシューティング の手順

診断 LED

電源ボタン LED





ライトパターン

コンピューターの電源が 切れているか、またはコ ンピューターに電力が供 給されていません。

- 電源を表する電源を表するでがあるでがあるでであるできる<

診断 LED

電源ボタン LED

- ・ 電気スタンドな品での別して機能しましたが機能します。 か確認します。
- ・ 主電源ペープレーブルーガルがシステム接続にしているか確認します。







システム基板に障害が発 コンピューターのコンセ 生した可能性がありま ントを取り外します。1 す。 分間、電流を流れるよう


コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、電流を流れるようにします。コンピューターを有効な電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。





システム基板、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。

- のンた電面トしのし基しあ タ、続すのテ押ッ点テ発性 タ、続すのテ押ッ点テ発性 ・ はしっ電をスレシ題可。 チュ切はしっ電を入がスが能 ・ はいまれるがった。 ・ はいまれるがでする。 ・ はいまれるがでする。 ・ はいまれるがでする。 ・ はいまれる。 ・ はいまれる。
- あなお辺りユあタにが辺生が は、周取置にボまト周発性 は、の点内けべ調背スたラら題可。 が、付す電のテし。た問るす。 が、付す電のテし。た問るす。 が能 が開するといまが が能 り、るいよ機外ニるンし点機しあ した。 り、るいよ機外ニるンし点機しあ した。
- ・ LED かはかりという。 い人 PSU し長れはにいまりがはか取りか。場基したる板をがましたみ生がはかなりか。場基しあるをでいましたが発性がある。 は場上のでは、はいましたが発性がある。 していましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。 にはいましたが発性がある。







メモリモジュールが検出 されましたが、メモリ電 源障害が発生していま

- 2 世付モ外度ピ動ュ起のをでルつのルるル個がけがし取ュし一動あ特、(い) ステースを場をだ、をコ正、ユるジ間にいってコ、り一まタしる定別である。 いっこう はいってコ、り のまみして ののでの はいって からがき とって いっこう はいっしょう いっしょう いっかり いっしょう いっしょ いっしょう いっしょ 2個以上のメモリ つ)を取り付ける マールとは ですったは ですったは ですった。 ですったは ですった。 でする。 です。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 です。 です。 でする。 でする。 です。 です。 でする。 でする。 でする。 です。 でる す。





CPU またはシステム基板 正常に動作することを確 に障害が発生した可能性 認した CPU と交換しま があります。


す。それでもコンピュー ターが起動できない場合 は、CPU ソケットに損傷 がないか確認してくださ い。



つかりません。

BIOS が壊れているか、見 コンピューターのハード ウェアは正常に動作して いますが、BIOS が壊れて いるか、または存在しな い可能性があります。





から周辺機器カードを取 り外し、コンピューター を再起動します。コンピ ューターが再起動した ら、障害のあるカードを 特定できるまで、周辺機

害が発生しています。

ニュアル参照)、

- 同じ種類のことを 動作しては、 動作しいば、 りがあれば、 しいであれる。 にて がったいば、 にて りがったいがった。 にでする。 では、 では、 では、 では、 では、 でいる、 でいる。 でいる、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる。 でいる、 でいる、 でいる。 でいる。 でいる、 でいる。 でい
- ディスプレイ/モニターが外付けのカードに接続を確認します。
- グラフィックスカードを取り付け直します。
- ・ 正とがラがカーター ・ 正とがラがカーター がラがカーター がラがカーター がラがカーター がラボカーター がラボカーター でのコーま

グラフィックスカードに 障害が発生した可能性が あります。

フロッピードライブまた 電源ケーブルとデータケはハードドライブに障害 ーブルを取り付け直しまが発生した可能性があり す。ます。

ます。 USB に障害が発生した可 すべての USB デバイスを

すべてのUSBデバイスを 取り付け直し、ケーブル 接続を確認します。

メモリモジュールが検出されません。

能性があります。













モジュール(1回に1個ずつ)を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。

• 同じ種類の正常に 動作しているメコリ があれば、取り ピューターに 付けます。

1234



メモリモジュールは検出 されましたが、メモリの 設定または互換性エラー が発生しています。

- メモリモジュー ル/メモリコネク ターの配置に特別 な要件がないこと を確認します。
- 使用するメモリが を使使いのでするようでする。 をであるメンションポートを でいっている。 でいっている。





拡張カードの障害が発生した可能性があります。

- グラスターグラスのかりのでは、カカタをリンスのが取っている。グラスが、カカタをリンスが、カカタをリンでである。グラスをリンでである。グラスをリンでである。グラスをよった。</
- 拡に繰ン常取カリリシま あでをコ正、の、フルし いべス。がら後てンブグ いべス。がら後てンブグ いべス。がら後てンブグ もり力の返ュ起外ドートー。 ・ ですセすーた最いコラン ・ フルし











システム基板のリソース およびハードウェアのど ちらかまたは両方の障害 が発生した可能性があり ます。

- CMOS のクリア

カードを1枚ずつ 追加していきます。

それでも問題が解 決しない場合は、 システム基板/シ ステム基板コンポーネントに障害があります。









他の障害が発生していま す。

- ディスプレイ/モ ニターが外付けのカ グラフに接続で ルること います。
- デバイス (フロッ アイス (フロッピードライブやハードドライブなど) のエラーメッ

ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。 ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレ イは 300 ms であり、各ビープ音セット同士のディレイは 3 秒で、300 ms 続きます。各ビープ音とビープ音の セットが鳴った後、BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOS はループからジャンプして、 通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード

1-1-2

原因

マイクロプロセッサーレジスタ障害

コード 1-1-3

原因 NVRAM

コード 1-1-4

原因 ROM BIOS チェックサム障害

コード 1-2-1

原因 プログラム可能なインターバルタイマー

コード 1-2-2

原因 DMA 初期化障害

コード 1-2-3

原因 DMAページレジスタ読み書き障害

コード 1-3-1 ~ 2-4-4

原因 DIMM が認識されていないか使用されていない

コード 3-1-1

原因 スレーブ DMA レジスタ障害

コード 3-1-2

原因 マスター DMA レジスタ障害

コード 3-1-3

原因 マスター割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-1-4

原因 スレーブ割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-2-2

原因 割り込みベクタロード障害

コード 3-2-4

原因 キーボードコントローラーテスト障害

コード 3-3-1

原因 NVRAM 電力損失

コード 3-3-2

原因 NVRAM 構成

コード 3-3-4

原因 ビデオメモリテスト障害

コード 3-4-1

原因 画面初期化障害

コード 3-4-2

原因 画面リトレース障害

コード 3-4-3

原因 ビデオ ROM の検索障害

コード 4-2-1

原因 No time tick

コード 4-2-2

原因 Shutdown failure

コード 4-2-3

原因 Gate A20 failure

コード 4-2-4

原因 Unexpected interrupt in protected mode

コード 4-3-1

原因 アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害

コード 4-3-3

原因 タイマーチップカウンタ2の障害

コード 4-3-4

原因 Time-of-day clock stopped

コード 4-4-1

原因 シリアルまたはパラレルポートテスト障害

コード 4-4-2

原因 シャドウメモリへのコード解凍不能

コード 4-4-3

原因 数値演算コプロセッサテスト障害

コード 4-4-4

原因 キャッシュテスト障害

エラーメッセージ

Address mark not found

説明 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

説明 コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティンを完了できません

でした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード (nnnn) をサポート担当者に報

告してください。

Alert! Security override Jumper is installed.

説明 MFG_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能は取り外されるまで、

無効に設定されます。

Attachment failed to respond

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブ

に送信できませんでした。

Bad command or file name

説明 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認

します。

Bad error-correction code (ECC) on disk read

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な読み取りエラーを検出

しました。

Controller has failed

説明 ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

Data error

説明

フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。

Decreasing available memory

説明

1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Diskette drive 0 seek failure

説明

ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。

Diskette read failure

説明

フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

Diskette subsystem reset failed

説明

フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

Gate A20 failure

説明

1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

General failure

説明

オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージには、**Printer out of paper(プリンターの用紙がありません)**など特定の情報が続きます。 適切な処置により問題を解決してください。

Hard-disk drive configuration error

説明

ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive controller failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive read failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Invalid configuration information-please run SETUP program

説明 コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1

説明 DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、 取り付けてください。

Keyboard failure

説明 ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

Memory address line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory allocation error

説明 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。

Memory data line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory double word logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory write/read failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory size in CMOS invalid

説明 コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。

Memory tests terminated by keystroke

説明キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

No boot device available

説明
コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを見つけられません。

No boot sector on hard-disk drive

説明 セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤りがあります。

No timer tick interrupt

説明

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Non-system disk or disk error

ドライブAのフロッピーディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていません。フロッピーディスクを起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、ドライブAからフロッピーディスクを取り出し、コンピューターを再起動します。

Not a boot diskette

説明 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていないフロッピーディス

クから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してくださ

V,

Plug and play configuration error

説明 1枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

Read fault

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを

読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ

クターが不良です。

Requested sector not found

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを

読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ

クターが不良です。

Reset failed

説明 ディスクを再セットできませんでした。

Sector not found

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードデドライブ上のセクタ

ーを見つけることができません。

Seek error

説明 オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のト

ラックを見つけることができません。

Shutdown failure

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Time-of-day clock stopped

説明 バッテリーが故障している可能性があります。

Time-of-day not set-please run the System Setup program

説明 セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一 致しません。

Timer chip counter 2 failed

説明 システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

Unexpected interrupt in protected mode

説明 キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告:[プライマリ/セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。 すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)

説明

初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピューターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください(インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照)。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動し、ドライブ設定をNone(なし)に変更してください。コンピューターからドライブが取り外され(削除)ます。

Write fault

説明

説明 オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができません。

Write fault on selected drive

オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ ません。

X:\ is not accessible. The device is not ready

説明 フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを 挿入し、操作をやり直してください。

仕様

仕様

✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により 提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの設定については、スター ト→**ヘルプとサポート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを 選択してください。

| プロセッサー | | |
|-----------------|--------------------|--|
| タイプ | | Intel Xeon 5600 シリーズ CPU |
| キャッシュ | | |
| | インストラクションキャッシ ュ | 32 kB |
| | データキャッシュ | 32 kB |
| | | 256 kB ミッドレベルキャッシュ/コア |
| | | 12 MB ラストレベルキャッシュ (全コア共有) |
| システム情報 | | |
| チップセット | | Intel 5520 チップセット |
| BIOS チップ(NVRAM) |) | 16 Mb SPI |
| メモリ | | |
| タイプ | | DDR3、ECC のみ |
| 速度 | | 1066 MHz および 1333 MHz |
| コネクター | | DIMM スロット (12) |
| 容量 | | 1 GB、2 GB、4 GB、8 GB、および 16 GB |
| 最小メモリ | | 1 GB |
| 最大搭載メモリ | | 192 GB |
| ビデオ | | |
| 外付け | | PCI Express x16 グラフィックスカード (フルハイト・フルレングス) 最大 2 枚/ 最大 450 W |
| オーディオ | | |
| 内蔵 | | アナログデバイス ADI1984A |

| ネットワーク 内蔵 | チームサポート付き Broadcom BCM5761 ギガビット |
|---------------------|--|
| | Ethernet コントローラー |
| 拡張バス | |
| バスのタイプ: | PCI Express 2.0 |
| | PCI 2.3 |
| | SATA 1.0 および 2.0 |
| | USB 2.0 |
| バススピード: | PCI: 133 MB/ 秒 |
| | PCI Express: |
| | x4 スロット双方向速度 — 2 GB / 秒 x8 スロット双方向速度 — 4 GB/s x16 スロット双方向速度 - 8 GB / 秒 |
| | SATA: 1.5 Gbps および 3.0 Gbps |
| | USB: ハイスピード (480 Mbps) 、フルスピード (12 Mbps) 、ロースピード (1.2 Mbps) |
| カードスロット | |
| アウターライザー: | |
| スロット1 | PCI Express x8/x16 (エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| スロット2 | PCI Express x16 (エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| スロット3 | - |
| スロット4 | PCI Express x16 (エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| センターライザーオプション1: | |
| スロット5 | PCI 32b、5V、フルハイト、フルレングス |
| スロット6 | PCI Express x16 (エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| センターライザーオプション 2: | |
| スロット5 | PCI Express x8/x16(エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| スロット6 | PCI Express x16 (エレクトリカル/メカニカル、フルハイト、フルレングス) |
| 後部 IO: | |
| スロット7 | PCI Express x4/x8 (エレクトリカル/メカニカル、ハーフハイト、ハーフレングス) |

ドライブ

外部アクセス用

スリムライン SATA オプティカルベイ

7 1 2 UAIA 7 7 1 707 - 1

2.5 インチドライブベイ オンボード Intel コントローラー付属 SATA ドライブ

(5)、または SAS/PERC 6iR カード付属 SAS ドライ

ブ (6)

(1)

内部アクセス可能なし

外付けコネクタ

オーディオ ステレオ出力、マイク/ライン入力

ネットワーク RJ-45 スロット (2)

シリアル **9**ピンコネクター (1)、**16550C** 互換

USB 前面パネル (2) 、後部パネル (4)

ビデオンード依存

システム識別 CMA (Cable Management Arm) リモート LED コネクタ

_

内蔵コネクター

SATA 36 ピンミニ SAS コネクター (2) 、7 ピン SATA コネ

クター (1)

ライザー 280 ピンコネクター (2)

前面 USB 14 ピンコネクター (1)

アドイン HBA HDD LED 4 ピンコネクター (1)

システム電源 24 ピンコネクター (1)

配電基板通信 **6**ピンコネクター (1)

前面パネルコントロール 28 ピンコネクター (1)

システムファン 4 ピンコネクター (6)

ホストカードリモート電源コントロール 2ピンコネクター (1)

CPU/メモリ電源 8 ピンコネクター (2)

メモリ 240 ピンコネクター (12) (DDR3)

後部 IO:

PCI Express 98 ピンコネクター (x8) (1)

シリアル 14 ピンコネクター (1)

ライザー:

アウターライザー

PCI Express 164 ピンコネクター (x16) (3)

センターライザーオプション1:

PCI 120 ピンコネクター (1) (32 ビット)

PCI Express 164 ピンコネクター (1) (x16)

内蔵コネクター

センターライザーオプション2

PCI Express 164 ピンコネクター (2) (x16)

前面 10:

前面 USB14 ピンコネクター (1)内蔵 USB4 ピンコネクター (1)

前面パネルコントロール 28 ピンコネクター (1)

HDD 背面パネル:

SATA 36 ピンミニ SAS コネクター (2) 、29 ピン HDD コネ

クター (6)

電源 14 ピンコネクター (1)

コントロールとライト

電源ボタンライト: 消灯-システムは電源が入っていないか、または電源に接続されていま

せん。

青色のライトの点灯 — コンピューターは正常に動作しています。

青色のライトの点滅 - コンピューターは待機モードです。

橙色のライトの点灯 — コンピューターは起動しておらず、システム基板

または電源装置に問題があることを示します。

橙色のライトの点滅 — システム基板に問題があることを示します。

システム ID ボタンとライト 青色のライト — ボタンを押すと、点滅(シャーシの前後)します。もう

一度ボタンを押すと、電源が切れます。

ドライブアクティビティライト 青色のライトー 青色のライトが点滅している場合は、コンピューターが ドライブからデータを読み込み中、またはハードドライブに書き込み中

であることを示します。

ネットワークリンク保全ライト 青色のライトーネットワークとコンピューターの間の接続が良好です。

(前面):

オフ (消灯) ― コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出し

ていません。

ネットワークリンク保全ライト 緑色のライト — ネットワークとコンピュータが 10 MB/s の速度で正しく

(背面): 接続されていることを示します。

オレンジのライト — ネットワークとコンピュータが 100 MB/s の速度で

正しく接続されていることを示します。

橙色のライト — ネットワークとコンピュータが 1000 MB/s の速度で正し

く接続されていることを示します。

ネットワーク動作ライト 橙色のライト — 接続でネットワーク動作があると点滅します。

診断ライト オフーコンピューターはオフ、またはPOSTを完了しています。

橙色のライト/点滅 — サービスマニュアルで診断コードを参照してくだ

さい。

電源

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

電圧 100 V~240 V、12.00 A~6.00 A、50 Hz~60 Hz

ワット数 100 VAC~120 VAC で 1023 W、200 VAC~240 VAC で

1100 W

最大熱消費 4774 BTU/時

✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

✓ メモ:電圧設定に関する重要な情報については、お使いのコンピュータに同梱の『安全にお使いいただくために』を参照してください。

サイズと重量

高さ **86.30 mm**

幅 440.60 mm

奥行き

前面ベゼルを含む 792.70 mm

前面ベゼルを含まない **753.60 mm**

重量(最小)

前面ベゼルを含む 23.91 kg

前面ベゼルを含まない 23.52 kg

環境

温度:

動作時 10 ~ 35 °C

保管時 $-40\sim65\,^{\circ}$ C

相対湿度(最大):

動作時 10~90% (結露しないこと)

保管時 5~95% (結露しないこと)

最大耐久振動

動作時 0.0002 G2/Hz で 5 ~ 350 Hz

保管時 $0.001 \sim 0.01~G2/Hz~で~5 \sim 500~Hz$

最大耐久衝擊

動作時 パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 40 G +/- 5%(51

cm/ 秒に相当)

保管時 パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 105 G +/- 5% (127

cm/ 秒に相当)

高度

動作時 -15.2 ~ 3048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

環境

空気汚染物質レベル

ISA-S71.04-1985 の定義により G1 またはそれ未満

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ

メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに 記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- **3.** 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。**すべて**を選択すると、選択 肢を表示できます。
- 4. ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。